

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2845 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2845

EN

Writing tablet with calculator

Instructions:

This item includes a calculator and writing tablet with a stylus pen.

How to use:

- Calculator
 - Operated by 1 x LR1130, 1.5V battery (included).
 - Press "ON | C/CE" or "AC" button to turn on and start the calculations.
 - Switch off by pressing "OFF" button
 - Automatic shutdown after 10 minutes without any operation
- Writing tablet
 - Operated by 1 x CR1220, 3V battery (included).
 - Use the provided stylus pen to write on the writing area.
 - Press the cleaning button to erase the content.

How to remove and insert the batteries:

1. Remove the screw on the battery slot by screwdriver.
2. Pull out the battery slot.
3. Remove the exhausted batteries and insert the new batteries with positive pole facing downwards and negative pole facing upwards.

DE

Schreibtafel mit Taschenrechner

Anleitung:

Dieser Artikel beinhaltet einen Taschenrechner und eine Schreibtafel mit einem Stylus-Stift.

Verwendung:

- Taschenrechner
 - Betrieben mit 1 x LR1130, 1,5V Batterie (enthalten).
 - Drücken Sie die Taste „ON | C/CE“ oder „AC“, um den Rechner

- einzuschalten und die Bedienung zu starten.
- Ausschalten durch Drücken der „OFF“-Taste
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten ohne Bedienung

- **Schreibtafel**

- Betrieben mit 1 x CR1220, 3V Batterie (enthalten).
- Verwenden Sie den mitgelieferten Stylus, um auf der Schreibfläche zu schreiben.
- Drücken Sie die Reinigungstaste, um den Inhalt zu löschen.

Austausch der Batterien:

1. Entfernen Sie die Schraube des Batteriefaches mit einem Schraubenzieher.
2. Ziehen Sie den Batteriehalter heraus.
3. Entfernen Sie die schwachen Batterien und legen Sie die neuen Batterien mit dem Pluspol nach unten und dem Minuspol nach oben ein.

FR

Tablette d'écriture avec calculatrice

Instructions :

Cet article comprend une calculatrice et une tablette d'écriture avec stylet.

Mode d'emploi :

- **Calculatrice**
 - Fonctionne avec 1 pile LR1130, 1,5V (incluse).
 - Appuyer sur le bouton « ON | C/CE » ou « AC » pour allumer et commencer les calculs.
 - Éteindre en appuyant sur le bouton « OFF ».
 - Arrêt automatique après 10 minutes sans utilisation.
- **Tablette d'écriture**
 - Fonctionne avec 1 pile CR1220, 3V (incluse).
 - Utiliser le stylet fourni pour écrire sur la surface d'écriture.
 - Appuyer sur le bouton d'effacement pour supprimer le contenu.

Comment retirer et insérer les piles :

1. Retirer la vis du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.
2. Tirer le compartiment à piles vers l'extérieur.
3. Retirer les piles usagées et insérer les nouvelles piles avec le pôle positif vers le bas et le pôle négatif vers le haut.

ES

Tableta de escritura con calculadora

Instrucciones:

Este artículo incluye una calculadora y una tableta de escritura con lápiz óptico.

Como usarlo:

- Calculadora
 - Funciona con 1 pila LR1130 de 1,5 V (incluida).
 - Pulse el botón "ON | C/CE" o "AC" para encender e iniciar los cálculos..
 - Apagar pulsando el botón "OFF"
 - Apagado automático tras 10 minutos sin ninguna operación
- Tableta de escritura
 - Funciona con 1 pila CR1220 de 3 V (incluida).
 - Utilice el lápiz óptico suministrado para escribir en el área de escritura.
 - Pulsa el botón de limpieza para borrar el contenido.

Cómo quitar y poner las pilas:

1. Retire el tornillo de la ranura de la batería con un destornillador.
2. Extraiga la ranura de la batería.
3. Retire las pilas agotadas e introduzca las nuevas con el polo positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba..

IT

Calcolatrice

Istruzioni:

Questo articolo include una calcolatrice e una tavoletta per scrivere con penna stilo.

Come usare:

- **Calcolatrice**
 - Funziona con 1 batteria LR1130 da 1,5 V (inclusa).
 - Premere il pulsante "ON | C/CE" o "AC" per accendere e iniziare i calcoli.
 - Spegner premendo il pulsante "OFF"
 - Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
- **Tavoletta per scrivere**
 - Funziona con 1 batteria CR1220 da 3 V (inclusa).
 - Utilizzare la penna stilo in dotazione per scrivere sull'area di scrittura.
 - Premere il pulsante di pulizia per cancellare il contenuto.

Come rimuovere e inserire le batterie:

1. Rimuovere la vite dal vano batteria con un cacciavite.
2. Estrarre il vano batteria.
3. Rimuovere le batterie esaurite e inserire le batterie nuove con il polo positivo rivolto verso il basso e il polo negativo rivolto verso l'alto.

NL**Schrijfbord met rekenmachine****Instructies:**

Dit artikel bevat een rekenmachine en een schrijfbord met een styluspen.

Gebruiksaanwijzing:

- **Rekenmachine**
 - Werkt op 1 x LR1130, 1,5 V-batterij (meegeleverd).
 - Druk op de knop "ON | C/CE" of "AC" om het apparaat in te schakelen en te beginnen met rekenen.
 - Uitschakelen door op de knop "OFF" te drukken - Automatische uitschakeling na 10 minuten zonder enige bediening

- **Schrijfbord**

- Werk op 1 x CR1220, 3V batterij (meegeleverd).
- Gebruik de meegeleverde styluspen om op het schrijfoppervlak te schrijven.
- Druk op de reinigingsknop om de inhoud te wissen.

Hoe de batterijen te verwijderen en te plaatsen:

1. Verwijder de schroef op het batterijvak met een schroevendraaier.
2. Trek het batterijvak eruit.
3. Verwijder de lege batterijen en plaats de nieuwe batterijen met de pluspool naar boven.

PL

Tablet do pisania z kalkulatorem

Instrukcje:

Ten produkt zawiera kalkulator i tablet do pisania z rysikiem.

Sposób użycia:

- Kalkulator:
 - Zasilanie: 1 bateria LR1130, 1,5 V (w zestawie).
 - Naciśnij przycisk „ON | C/CE” lub „AC”, aby włączyć urządzenie i rozpocząć obliczenia.
 - Wyłącz, naciskając przycisk „OFF”
 - Automatyczne wyłączenie po 10 minutach bezczynności
- Tablet do pisania
 - Zasilanie: 1 bateria CR1220, 3 V (w zestawie).
 - Do pisania na obszarze pisania używaj dołączonego rysika.
 - Naciśnij przycisk czyszczenia, aby usunąć zawartość.

Jak wyjąć i włożyć baterie:

1. Odkręć śrubę w gnieździe baterii za pomocą śrubokręta.
2. Wyciągnij komorę baterii.
3. Wyjmij zużyte baterie i włóż nowe baterie, tak aby biegun dodatni był skierowany w dół, a biegun ujemny w górę