

USER MANUAL




(2014/53/EU art. 10-8)

- (a) Frequency Range; 2402-2480MHz
- (b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6813 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6813

EN

3W Bamboo wireless speaker

1. Power ON/OFF
2. LED charging indicator
3. Type-c USB IN



Specification:

Pairing name: "MO6813"

S/N Ratio: <6dB

Speaker driver: 45mm

Output power: 3W

Battery capacity: 300 mAh

Bluetooth version: V5.3

Charging time: 3 hours

Playing time: about 3 hours

Transmission distance: 10m

CHARGING THE SPEAKER:

A full charge takes approximately 3 hours and will provide approximately 3 hours of continuous music play. Connect the speaker to the USB charging cable to charge. When the LED indicator is RED, the speaker is charging. The LED indicator goes off when the device is fully charged.

HOW TO USE:

If you want to pair your mobile device with the speaker, please make sure the BT mode on your device is switched on. Switch the power on/off button on to pair the device. After doing so the speaker will be visible in the BT devices overview of your device. Please select "MO6813" to pair your mobile device with the speaker.

Precaution:

1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid potential damage to your hearing and sound system.

2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
4. When the music volume is becoming quieter or distorted, slow, silent, this may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged.
5. Do not drop or bump and/ or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
6. Please do not disassemble the product to avoid danger.
7. If the item is not used for a long period of time please turn off the power and unplug the charger power cable from the power source.

DE

3W Wireless Lautsprecher mit Bambus

1. Ein/Ausschalten
2. LED Ladeanzeige
3. Typ-C USB IN

Technische Daten:

Kopplungsname: "MO6813"

S/N-Verhältnis: <6dB

Lautsprecher-Treiber: 45mm

Ausgangsleistung: 3W

Batteriekapazität: 300 mAh

Bluetooth-Version: V5.3

Aufladezeit: 3 Stunden

Wiedergabezeit: ca. 3 Stunden

Übertragungreichweite: 10m

AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS:

Eine vollständige Ladung dauert ca. 3 Stunden und ermöglicht eine ununterbrochene Musikwiedergabe von ca. 3 Stunden. Schließen Sie den Lautsprecher zum Aufladen an das USB-Ladekabel an. Wenn die LED-Anzeige ROT leuchtet, wird der Lautsprecher geladen. Die LED-Anzeige erlischt, wenn das Gerät vollständig

aufgeladen ist.

BEDIENUNG:

Wenn Sie Ihr Mobilgerät mit dem Lautsprecher koppeln möchten, vergewissern Sie sich, dass der BT-Modus auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Schalten Sie die Ein-/Ausschalttaste ein, um das Gerät zu koppeln. Danach wird der Lautsprecher in der BT-Geräteübersicht Ihres Geräts angezeigt. Bitte wählen Sie "MO6813" aus, um Ihr mobiles Gerät mit dem Lautsprecher zu koppeln.

VORSICHT:

1. Bitte genießen Sie die Musik in einer angemessenen Lautstärke, um mögliche Schäden an Ihrem Gehör und Ihrem Soundsystem zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie Regen und Wassertropfen und setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
3. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von Hitze und hohem Druck fern und verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen.
4. Wenn die Lautstärke der Musik leiser oder verzerrt wird, langsam oder leise ist, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Lithiumbatterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
5. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und/oder üben Sie keinen starken Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, um Gefahren zu vermeiden.
7. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts von der Stromquelle ab.

FR

Haut-parleur sans fil en bambou 3W

1. Marche/Arrêt
2. Indicateur de charge LED
3. Entrée USB de type c

Caractéristiques:

Nom d'appariement: "MO6813"

Rapport signal/bruit: <6 dB
Haut-parleur: 45 mm
Puissance de sortie: 3W
Capacité de la batterie: 300 mAh
Version Bluetooth: V5.3
Temps de charge: 3 heures
Temps d'autonomie: environ 3 heures
Distance de transmission: 10 m

CHARGER LE HAUT-PARLEUR:

Une charge complète prend environ 3 heures et fournira environ 3 heures de lecture de musique continue. Connectez le haut-parleur au câble de charge USB pour charger. Lorsque le voyant LED est ROUGE, le haut-parleur est en charge. Le voyant LED s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

COMMENT L'UTILISER:

Si vous souhaitez coupler votre appareil mobile avec le haut-parleur, assurez-vous que le mode Bluetooth de votre appareil est activé. Allumez le bouton marche/arrêt pour appairer l'appareil. Après cela, le haut-parleur sera visible dans l'aperçu des appareils Bluetooth de votre appareil. Veuillez sélectionner "MO6813" pour coupler votre appareil mobile avec le haut-parleur.

Précautions :

1. Veuillez écouter la musique à un volume approprié, pour éviter d'éventuels dommages auditifs.
2. Veuillez éviter l'exposition à la pluie, aux gouttelettes d'eau, éviter une exposition prolongée à un environnement à haute température et à forte humidité.
3. Pendant l'utilisation, veuillez vous tenir à l'écart de la chaleur, de la haute pression et empêcher les enfants de jouer avec ce produit.
4. Lorsque le volume de la musique devient plus faible ou déformé, lent, silencieux, cela peut indiquer que la puissance de la batterie au lithium est faible et peut avoir besoin d'être rechargée.
5. Ne laissez pas tomber, ne cognez pas et/ou n'appliquez pas de forte pression pour éviter d'endommager le produit.
6. Veuillez ne pas démonter le produit pour éviter tout danger.
7. Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez

éteindre l'alimentation et débranchez le câble d'alimentation du chargeur de la source d'alimentation.

ES

Altavoz con Bluetooth de bambú de 3 W

1. Botón encendido/apagado
2. Indicador LED de carga
3. Entrada USB tipo C

Especificaciones:

Nombre del emparejamiento: «MO6813»

Ratio S/N: <6 dB

Controlador del altavoz: 45 mm

Potencia de salida: 3 W

Capacidad de la batería: 300 mAh

Versión de Bluetooth: V5.3

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de reproducción: aproximadamente 3 horas

Distancia de transmisión: 10 m

CARGAR EL ALTAVOZ:

Una carga completa dura aproximadamente 3 horas y el tiempo de reproducción de música continuamente es de aproximadamente 3 horas. Conecte el altavoz al cable de carga USB para cargarlo. Cuando el indicador LED está en ROJO, el altavoz se está cargando. El LED se apaga cuando el dispositivo está completamente cargado.

MODO DE EMPLEO:

Si quiere emparejar su dispositivo móvil con el altavoz, asegúrese de que el modo inalámbrico de su dispositivo está activado. Encienda el botón de encendido/apagado para emparejar el dispositivo. Después de hacerlo, el altavoz será visible en la vista general de dispositivos inalámbricos de su dispositivo. Seleccione «MO6813» para emparejar su dispositivo móvil con el altavoz.

¡Precaución!

1. Disfrute de la música con un volumen adecuado, así evitará posibles daños en el oído y en el sistema de audio.
2. Por favor, evite la exposición a la lluvia y a las gotas de agua; evite también la exposición prolongada a altas temperaturas y a un entorno de humedad alta.
3. Mientras use este dispositivo, manténgalo alejado del calor, de las altas presiones y evite que los niños jueguen con este producto.
4. Cuando la reproducción de la música disminuye de volumen o se distorsiona, se hace lenta o se silencia, puede indicar que la energía de la batería de litio es baja y que necesite cargarse.
5. No deje caer el producto, ni lo golpee y/o no aplique una fuerte presión para evitar dañarlo.
6. No desmonte el producto para evitar riesgos.
7. Si el artículo no se utiliza durante un largo período de tiempo, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación del cargador de la fuente.

IT

Speaker senza fili da 3W in bamboo

1. Accensione/spengimento
2. Indicatore di carica a LED
3. Digitare-c USB IN

Specifiche:

Nome associazione: "MO6813"

Rapporto segnale/rumore: <6dB

Driver dello speaker: 45 mm

Potenza in uscita: 3W

Capacità della batteria: 300 mAh

Versione Bluetooth: V5.3

Tempo di ricarica: 3 ore

Tempo di autonomia: circa 3 ore

Distanza di trasmissione: 10 m

CARICA DELLO SPEAKER:

Una ricarica completa richiede circa 3 ore e fornisce circa 3 ore di riproduzione musicale continua. Collegare lo speaker al cavo di ricarica USB per caricare. Quando l'indicatore LED è ROSSO, lo

speaker è in carica. L'indicatore LED si spegne quando il dispositivo è completamente carico.

COME SI USA:

Se desideri accoppiare il tuo dispositivo mobile con lo speaker, assicurati che la modalità BT sul tuo dispositivo sia attivata. Accendere il pulsante di accensione/spegnimento per associare il dispositivo. Dopo averlo fatto, lo speaker sarà visibile nella panoramica dei dispositivi BT del tuo dispositivo. Seleziona "MO6813" per accoppiare il tuo dispositivo mobile con lo speaker..

AVVERTENZE:

1. Ascolta la musica con un volume appropriato, in modo da evitare potenziali danni all'udito e al sistema audio.
2. Si prega di evitare l'esposizione a pioggia, goccioline d'acqua, evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate e ambienti ad alta umidità.
3. Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore, alta pressione e impedire ai bambini di giocare con questo prodotto.
4. Quando il volume della musica diventa più basso o distorto, lento, silenzioso, ciò potrebbe indicare che la carica della batteria al litio è bassa e potrebbe essere necessario caricarla.
5. Non far cadere, urtare e/o applicare una forte pressione per evitare danni al prodotto.
6. Si prega di non smontare il prodotto per evitare pericoli.
7. Se l'articolo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie dalla fonte di alimentazione.

NL

3W Bamboo wireless speaker

1. Power ON/OFF
2. LED oplaad indicator
3. Type-c USB IN

Specificatie:

Koppelingsnaam: "MO6813"

S/N-verhouding: <6dB
Luidspreker besturing: 45mm
Uitgangsvermogen: 3W
Batterijcapaciteit: 300 mAh
Bluetooth-versie: V5.3
Oplaadtijd: 3 uur
Speeltijd: ongeveer 3 uur
Zendafstand: 10m

HET OPLADEN VAN DE LUIDSPREKER:

Een volledige lading duurt ongeveer 3 uur en zorgt voor ongeveer 3 uur onafgebroken muziekweergave. Sluit de luidspreker aan op de USB-oplaadkabel om hem op te laden. Wanneer de LED-indicator ROOD is, wordt de luidspreker opgeladen. De LED-indicator gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

HOE TE GEBRUIKEN:

Als u uw mobiele apparaat met de luidspreker wilt koppelen, zorg er dan voor dat de BT-modus op uw apparaat is ingeschakeld. Schakel de aan/uit-knop in om het apparaat te koppelen. Hierna zal de luidspreker zichtbaar zijn in het BT apparaten overzicht van uw apparaat. Selecteer "MO6813" om uw mobiele apparaat met de luidspreker te koppelen.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Geniet van muziek met een geschikt volume, waardoor mogelijke schade aan uw gehoor en geluidssysteem wordt voorkomen.
2. Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels en langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad.
3. Houd tijdens het gebruik afstand van hitte, hoge druk en voorkom dat kinderen met dit product spelen.
4. Wanneer het muziekvolume zachter wordt of vervormd, langzaam, of stil, kan dit erop wijzen dat de lithiumbatterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.
5. Laat het apparaat niet vallen, stoot er niet tegen en oefen er geen zware druk op uit om schade aan het product te voorkomen.
6. Haal het product niet uit elkaar om gevaar te voorkomen.
7. Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, schakel

dan de stroom uit en haal de voedingskabel van de oplader uit de stroombron.

PL

Bezprzewodowy głośnik Bamboo 3W

1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Wskaźnik ładowania LED
3. Wejście USB typu c

Specyfikacja:

Nazwa parowania: „MO6813”

Stosunek sygnału do szumu: <6dB

Przetwornik głośnika: 45mm

Moc wyjściowa: 3 W

Pojemność baterii: 300 mAh

Wersja Bluetooth: V5.3

Czas ładowania: 3 godziny

Czas gry: około 3 godzin

Odległość transmisji: 10m

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA:

Pełne naładowanie zajmuje około 3 godzin i zapewnia około 3 godzin ciągłego odtwarzania muzyki. Podłącz głośnik do kabla ładującego USB, aby go naładować. Gdy wskaźnik LED jest CZERWONY, głośnik się ładuje. Wskaźnik LED gaśnie, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

JAK UŻYWAĆ:

Jeśli chcesz sparować urządzenie mobilne z głośnikiem, upewnij się, że tryb BT w urządzeniu jest włączony. Włącz przycisk włączania/wyłączania, aby sparować urządzenie. Po wykonaniu tej czynności głośnik będzie widoczny w przeglądzie urządzeń BT Twojego urządzenia. Wybierz „MO6813”, aby sparować urządzenie mobilne z głośnikiem.

Uwaga:

1. Ciesz się muzyką z odpowiednią głośnością, co pozwoli uniknąć

potencjalnego uszkodzenia słuchu i systemu nagłaśniającego.

2. Należy unikać narażenia na deszcz, krople wody, unikać długotrwałego narażenia na wysoką temperaturę, środowiska o wysokiej wilgotności.

3. Podczas użytkowania należy trzymać z dala od ciepła, wysokiego ciśnienia i uniemożliwić dzieciom zabawę z tym produktem.

4. Gdy głośność muzyki staje się cichsza lub zniekształcona, wolna, może to oznaczać, że bateria litowa jest słaba i może wymagać naładowania.

5. Nie upuszczaj, nie uderzaj i/lub nie wywieraj dużego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

6. Proszę nie demontować produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

7. Jeśli przedmiot nie jest używany przez dłuższy czas, wyłącz go z zasilania i odłącz kabel zasilający ładowarki od źródła zasilania.